

**График технического обслуживания бензиновых и
дизельных погрузчиков.**

Проверка	Замена
<p><u>Каждые 8 часов или каждый день</u></p> <p>Уровень масла в двигателе</p> <p>Уровень охлаждающей жидкости</p> <p>Уровень гидравлического масла</p> <p>Уровень тормозной жидкости</p> <p>Свободный ход педали тормоза</p> <p>Ручной тормоз</p> <p>Состояние колес</p>	<p><u>Каждые 250 мото часов</u></p> <p>Масло в двигателе</p> <p>Фильтр моторного масла</p> <p>Продуть воздушный фильтр, при необходимости – заменить.</p>
	<p><u>Каждые 1000 мото часов</u></p> <p>Масло в АКПП</p> <p>Фильтр масляный АКПП</p> <p>Топливный фильтр</p> <p>Свечи зажигания</p>
<p><u>Каждые 40 мото часов или каждую неделю</u></p> <p>Уровень масла в АКПП</p> <p>Уровень масла в дифференциале</p> <p>Уровень электролита</p> <p>Состояние ремня генератора</p> <p>Продуть воздушный фильтр</p> <p>Продуть радиатор</p>	<p><u>Каждые 2000 мото часов</u></p> <p>Масло в дифференциале</p> <p>Масло в МКПП</p> <p>Гидравлическое масло</p> <p>Фильтр гидравлического масла</p> <p>Охлаждающую жидкость</p> <p>Тормозную жидкость</p> <p>Топливный фильтр – для газовых моделей</p>

Телефон сервисного центра +375 (29) 181 55 87, 181 55 58